

TECHSPEC®

Strahlteiler für Harmonische (45°), 532 nm T, 355 nm R, 12,7 mm Durchm.



TECHSPEC Nd:YAG Harmonic Separators

Produkt **#37-720** 20+ In Stock

-

1

+

€226⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€226,00 stückpreis
Stk. 6-24	€203,00 stückpreis
Stk. 25-49	€181,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Harmonic Beamsplitter

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

>85

Freie Apertur (%):

Aufbau:

Dichroic	
12.70 +0.00/-0.10	Durchmesser (mm):
<3	Parallelität (Bogenminuten):
6.35 ±0.20	Dicke (mm):

Optische Eigenschaften

45	Einfallswinkel (°):
	Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: R _{abs} : >99% @ 355nm, T _{abs} : >95% @ 532nm	
Surface 2: R _{abs} : <0.5% @ 532nm	
355	Reflexionswellenlänge (nm):
	Substrat: ☐
Fused Silica (Corning 7980)	
N10	Oberflächenebenheit (P-V):
10-5	Oberflächenqualität:
532	Transmissionsbereich (nm):
	Zerstörschwelle, laut Design: ☐
Surface 1: 2.5 J/cm ² @ 355nm, 20ns, 20Hz 5 J/cm ² @ 532nm, 20ns, 20Hz	
Surface 2: 10 J/cm ² @ 532nm, 20ns, 20Hz	

Konformität mit Standards

	RoHS 2015:
Konform	
	Reach 209:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	

Produktdetails

- Zur Trennung harmonischer Nd:YAG-Wellenlängen
 - Strahlteilerbeschichtung mit >95% Transmission
 - N10-Quarzglassubstrat
- TECHSPEC® Strahlteiler für Nd:YAG-Harmonische dienen zur Trennung der gängigen harmonischen Wellenlängen von Nd:YAG-Lasern. Eine Strahlteilerbeschichtung auf der ersten Oberfläche reflektiert mindestens eine Wellenlänge und lässt eine weitere passieren. Eine Antireflexbeschichtung auf der zweiten Oberfläche des Strahlteilers minimiert den Verlust durch Reflexion. Die TECHSPEC® Strahlteiler für Nd:YAG-Harmonische sind für einen Einfallswinkel von 0° oder 45° erhältlich, außerdem sind verschiedene Wellenlängenkonfigurationen verfügbar, die eine optimale Flexibilität beim Systemdesign bieten.
- Bitte beachten Sie:** Die Zerstörschwellen, die wir für diese Produktfamilie angeben, wurden alle unabhängig voneinander ermittelt. Wenn Sie diese Produkte mit mehr als einem einfallenden Strahl verwenden, wird die Zerstörschwelle des Systems negativ beeinflusst.

Kompatible Halterungen