

TECHSPEC®

Strahlteiler für Harmonische (45°), 266 nm T, 532 & 1064 nm R, 25,4 mm Durchm.



TECHSPEC Nd:YAG Harmonic Separators

Produkt #11-548 1 In Stock

-

1

+

€381⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€381,00 stückpreis
Stk. 6-24	€343,00 stückpreis
Stk. 25-49	€305,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Harmonic Beamsplitter

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

>90

Freie Apertur (%):

Aufbau:

Dichroic	
25.40 +0.00/-0.10	Durchmesser (mm):
<3	Parallelität (Bogenminuten):
6.35 ±0.20	Dicke (mm):
Optische Eigenschaften	
45	Einfallswinkel (°):
Surface 1: R _{abs} : >99% @ 532nm, R _{abs} : >99% @ 1064nm, T _{abs} : >70% @ 266nm Surface 2: R _{abs} : <1.0% @ 266nm	Beschichtungsspezifikation:
532, 1064	Reflexionswellenlänge (nm):
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: □
N10	Oberflächenebenheit (P-V):
10-5	Oberflächenqualität:
266	Transmissionsbereich (nm):
Surface 1: 1 J/cm ² @ 266nm, 20ns, 20Hz 5 J/cm ² @ 532nm, 20ns, 20Hz 7.5 J/cm ² @ 1064nm, 20ns, 20Hz Surface 2: 1 J/cm ² @ 20ns, 20Hz @ 266nm	Zerstörschwelle, laut Design: □
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Zur Trennung harmonischer Nd:YAG-Wellenlängen
- Strahlteilerbeschichtung mit >95% Transmission
- N10-Quarzglassubstrat

TECHSPEC® Strahlteiler für Nd:YAG-Harmonische dienen zur Trennung der gängigen harmonischen Wellenlängen von Nd:YAG-Lasern. Eine Strahlteilerbeschichtung auf der ersten Oberfläche reflektiert mindestens eine Wellenlänge und lässt eine weitere passieren. Eine Antireflexbeschichtung auf der zweiten Oberfläche des Strahlteilers minimiert den Verlust durch Reflexion. Die TECHSPEC® Strahlteiler für Nd:YAG-Harmonische sind für einen Einfallswinkel von 0° oder 45° erhältlich, außerdem sind verschiedene Wellenlängenkonfigurationen verfügbar, die eine optimale Flexibilität beim Systemdesign bieten.

Bitte beachten Sie: Die Zerstörschwellen, die wir für diese Produktfamilie angeben, wurden alle unabhängig voneinander ermittelt. Wenn Sie diese Produkte mit mehr als einem einfallenden Strahl verwenden, wird die Zerstörschwelle des Systems negativ beeinflusst.

Kompatible Halterungen